


emporia



Smart Plug

do monitorowania energii

Instrukcja Instalacji

Informacje o Inteligentnej Wtyczce

- Inteligentna Wtyczka może łączyć się tylko z sieciami WiFi 2.4 GHz.
- Inteligentna Wtyczka ma ciągłe obciążenie 10A i maksymalne obciążenie 16A.
- Nie używaj Inteligentnej Wtyczki w inny sposób niż określony w tym przewodniku instalacji.
- Nie próbuj otwierać, demontować ani naprawiać Inteligentnej Wtyczki.
- Jeśli uważasz, że Inteligentna Wtyczka może być uszkodzona, nie próbuj jej używać.
- Temperatury pracy Inteligentnej Wtyczki wynoszą od 14°F (-10°C) do 140°F (60°C).


Potrzebujesz pomocy?

-  emporiaenergy.com/support
-  support@emporiaenergy.com
-  1-844-EMPORIA (367-6742)


Inteligentna Wtyczka Emporia

Inteligentna Wtyczka Emporia to proste i eleganckie urządzenie, które podłącza się do standardowego gniazdka ściennego 220-250V i przesyła 16A prądu, aby zapewnić nie tylko zasilanie, ale także 24/7 timery, harmonogramy i monitorowanie energii dla wszystkiego, co do niej podłączysz -- z dowolnego miejsca!

Gniazdko elektryczne



Dioda LED statusu



Przycisk zasilania

Pobierz aplikację

Pobierz aplikację Emporia Energy na swój telefon lub tablet z Apple App Store lub Google Play. Utwórz konto i wybierz Inteligentna Wtyczka, aby rozpocząć proces konfiguracji. Jeśli masz już konto, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj urządzeniami > + Dodaj urządzenie, a następnie wybierz Inteligentna Wtyczka, aby rozpocząć proces konfiguracji.



Dostępne w
App Store



Pobierz z
Google Play

emporiaenergy.com/app

Podłącz Inteligentną Wtyczkę

Podłącz swoją Inteligentną Wtyczkę Emporia do gniazdka ściennego, które chcesz kontrolować i monitorować. Użyj swojego telefonu, aby sprawdzić siłę sygnału sieci WiFi obok wybranego gniazdka ściennego. Niski lub brak sygnału może wymagać użycia wzmacniacza WiFi, aby Inteligentna Wtyczka działała.

Dioda LED statusu będzie domyślnie migać powoli na niebiesko. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund, aż zacznie szybko migać na niebiesko, co oznacza, że wtyczka jest gotowa do konfiguracji.



Wprowadź swoje dane

Twoja Inteligentna Wtyczka wymaga połączenia WiFi 2.4 GHz. 5.0 GHz nie będzie działać.



2.4 GHz



5.0 GHz

Twój telefon spróbuje wypełnić SSID i hasło sieci WiFi, do której jest podłączony. Jeśli hasło nie jest zapisane, będziesz musiał je podać.

Jeśli chcesz połączyć swoją Inteligentną Wtyczkę z inną siecią niż ta, do której podłączony jest telefon, kliknij przycisk menu po prawej stronie SSID i wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Będziesz musiał użyć trybu Hotspot, aby połączyć się z gniazdkiem.

Połącz się ze swoją domową siecią w jednym z dwóch trybów:

- **Tryb Szybki (zalecany):**

Połącz Inteligentną Wtyczkę z tą samą siecią, do której podłączony jest twój telefon.

- **Tryb Hotspot:**

Połącz Inteligentną Wtyczkę z inną siecią 2.4 GHz niż ta, do której podłączony jest twój telefon.

Tryb Szybki (zalecany)

Aby użyć Trybu Szybkiego, twój telefon i Inteligentna Wtyczka muszą być w tej samej sieci WiFi 2.4 GHz. Jeśli nie są, spróbuj użyć Trybu Hotspot.

Dioda statusu szybko miga na niebiesko:

Upewnij się, że dioda LED statusu miga dwa razy na sekundę. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund, aż zacznie to robić.

Kliknij Potwierdź: Upewnij się, że jesteś w Trybie Szybkim, a nie w Trybie Hotspot, i kliknij przycisk w aplikacji, aby potwierdzić, że dioda miga szybko na niebiesko.

Nazwa, strefa czasowa i poziom:

Wprowadź nazwę i strefę czasową dla swojego gniazdka. Jeśli posiadasz Emporia Vue, możesz zagnieździć gniazdko pod nim lub jego obwodami.

Kliknij Zaczynamy!: Teraz jesteś gotowy, aby rozpocząć kontrolowanie i monitorowanie swojej Inteligentnej Wtyczki.

Tryb Hotspot

Jeśli twój telefon i Inteligentna Wtyczka będą w tej samej sieci WiFi 2.4 GHz, zalecamy Tryb Szybki. W przeciwnym razie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- **Kliknij zakładkę Tryb Hotspot w aplikacji.** Upewnij się, że aplikacja nie jest w Trybie Szybkim.
- **Dioda statusu powoli miga na niebiesko:** Upewnij się, że dioda LED statusu miga co drugą sekundę. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund, aż zacznie to robić.
- **Kliknij Potwierdź:** W aplikacji kliknij, aby potwierdzić, że dioda miga powoli na niebiesko.
- **Połącz się z EMPORIA Hotspot:** Przejdź do ustawień WiFi w swoim telefonie i połącz się z otwartym hotspotem:
EMPORIA_XXXXXX_OUTLET.
- **Wróć do aplikacji:** Gniazdko połączy się z twoją siecią.
- **Nazwa, strefa czasowa i poziom:** Wprowadź nazwę i strefę czasową dla swojego gniazdka. Jeśli posiadasz Emporia Vue, możesz zagnieździć gniazdko pod nim lub jego obwodami.
- **Kliknij Zaczynamy!:** Teraz jesteś gotowy, aby rozpocząć kontrolowanie i monitorowanie swojej Inteligentnej Wtyczki.

Twój telefon powinien ponownie połączyć się z twoją siecią. Jeśli nie, może być konieczne ręczne połączenie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z połączeniem swojej Inteligentnej Wtyczki z siecią, upewnij się, że:

- Inteligentna Wtyczka jest włączona i dioda LED statusu odpowiada trybowi, którego używasz do połączenia.

Tryb Szybki = szybko migająca na niebiesko
Tryb Hotspot = powoli migająca na niebiesko

- Wprowadziłeś prawidłowe hasło do sieci.
- Istnieje odpowiedni sygnał WiFi tam, gdzie podłączyłeś swoją Inteligentną Wtyczkę.
- Twój router pozwala na połączenia 2.4 GHz. 5.0 GHz nie będzie działać.
- Firmware twojego routera WiFi jest aktualne.
- Twój router WiFi nie blokuje połączenia w swoich ustawieniach.

To są różne stany diody:

Stan światła	Opis
Brak światła	Brak zasilania
Stałe niebieskie światło	Przełącznik WŁĄCZONY i połączony z WiFi.
Stałe fioletowe światło:	Przełącznik WYŁĄCZONY i połączony z WiFi.
Powolne miganie na czerwono	Brak połączenia WiFi.
Szybkie miganie na niebiesko	Tryb Szybki.
Powolne miganie na niebiesko	Tryb Hotspot.